

寸法表　　単位：mm

呼び径	D	t	H		D1	H1	
			基本寸法	許容差		基本寸法	許容差
16	29	3.5	43	+5 −1	29	43	+5 −1
20	33	3.5	50	+5 −1	33	50	+5 −1
25	40	4.0	58	+5 −1	40	58	+5 −1
30	46	4.0	65	+5 −1	46	65	+5 −1

mm